

作業手順所急所ポイント (ARH大豆コンバイン) 積作業



①ボデーの上で誘導する。(安全帯着用)
歩みとウマとの間隔(10cm位)を開けること。必ず前進積込。



②専用ロープを使いフレームにキズをつけないように荷締機で固定する。



③後方のARHも同様に固定する。
フックが伸びないように締めすぎに注意。
(左右固定確認)



④ARHに毛布を掛ける。ライト、ミラーは毛布を4枚に折り厚めに掛けて固定すること。(足元確認注意)



⑦毛布付の専用シートを掛ける。
ゴムで固定する。



⑧前から風が入らないようにシートを掛ける。(最終確認)