

# 作業手順書急所ポイント(ARHフレーム)積作業

引取場所 カトーレック㈱



①担当者に引取の型式を伝え必ず  
前進で積込む。

(外観チェックの徹底)

※写真は型式CGタイプです。

②専用ロープを使いフックが  
伸びない程度に荷締機で固定する。

(反対側も同じように固定)



③ミラーには毛布を4枚に折り固定し  
毛布付の専用シートでキャビン  
を覆うように掛ける。

(型式 G、H、も同様に掛けること。)

(足元確認)

④フレーム部分にはブルーシートを  
使い風で飛ばないようにゴムで  
しっかりと固定する。

(最終確認)

